

ÅKERLUNDINKATU 8, Tampere

VIDEOPROJEKTORIN käyttöohje

(Lisävarusteeksi tarvitet oman kannettavan tietokoneesi)

KELLARIKABINETTI (049)

(Kaksi mustaa johtonippua sivupöydällä)

Kytke HDMI/Display Port -liitin kannettavaan tietokoneeseesi.
VGA-kytkentä on vaihtoehto edelliselle.

Osoita sivupöydällä olevalla kaukosäätimellä projektorin suuntaan (näyttötaulun edessä ylhäällä katossa) ja paina kaukosäätimen vihreästä napista **STANDBY/ON** kerran, projektori käynnistyy.

Videoprojektori etsii yhteyden automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, paina kerran **SEARCH**-painiketta, jolloin automaattihaku käynnistyy. Haku voi kestää muutaman minuutin.

Kaksi peräkkäistä painallusta sammuttaa videoprojektorin. Laitteen jäähtytys jää päälle vielä muutamaksi minuutiksi sammuttamisen jälkeen.

MUISTA SAMMUTTAA LAITE ESITYKSEN LOPUKSI.